8 ビット・マイクロプロセッサー: Z80の プログラム開発(II)

福井 稔・岡田俊治・及川浩和

1. は じ め に

前回、中日本自動車短期大学論叢第23号で、8ビット・マイクロプロセッサー: Z80のプログラム開発 (I) としてプログラム開発のアセンブル作業の実例までを示しました。今回はその続編として、ROM にプログラムを書き込む作業、テスト作業、デバック作業について実例をまじえながら示します。

2. ROM への書き込み

プログラム開発における HEX ファイルの ROM への書き込みは、ROM ライターが用いられている。市販の ROM ライターには、安価な $2\sim3$ 万のものから $30\sim40$ 万円以上のものまで色々な種類がある。我々の所にも $3\sim4$ 種類の ROM ライターがあるが、その中から AVAL 社製の PECKER11 を使用した。PECKER11 は高機能を備えた ROM ライターで、その全てを紹介するには誌面の多くを割かなければならないので、今回は、基本的な ROM への書き込み操作のみを紹介します。

HEX ファイルを書き込むデバイス(ROM)は、EPROM を用いた。EPROM は、紫外線を数分から数時間照射することによって、書き込まれている記録内容を消去し、その後、新たな内容を書き込むことのできる ROM で、ROM ライターを使う前に、EPROM の消去をしておかなければならない。

EPROM の消去にはイレーサーが用いられるが、我々は、電気パーツショップで安価な紫外線 殺菌灯 (10w) を購入し、ROM の窓に紫外線を照射して消去した。我々の経験では、30分程紫外 線を照射すれば消去することができた。以下、PECKER11 の操作方法である。

PECKER11 は、本体のみで使用することもできるが、操作方法が複雑なため、パソコン側から リモートコントロールのできるソフト "AV—Link" (AVAL 製)を使用した。システムは、NEC の PC—9801 (または EPSON PC—386、286) のパソコンと PECKER11 を、専用の RS—232 Cインタフェース・ケーブルで接続すればよい。なお、AV—Link のファイルを次に示す。

ドライブ A: のディスクにはポリュームラベルがありません ディレクトリは A:¥

```
87-10-23
                                    0:00
COMMAND
         COM
                 24161
                                    1:10
AUTOEXEC BAT
                   988
                        88-11-01
                        88-11-01
                                    1:10
                    24
         SYS
CONFIG
                                    1:10
                        88-11-01
                  3356
COMDRY
         SYS
         COM
                  2094
                        88-11-01
                                    1:10
AFDRV
         EXE
                 14976
                        88-11-01
                                    1:10
COMSPED
                 16410
                        88-11-01
                                    1:10
LOGO
         EXE
                 74232
                                    1:10
                        88-11-01
AVLINK
         EXE
                    67
                        88-11-01
                                    1:10
AVLINK
         CND
                                    1:10
         ERR
                  1171
                        88-11-01
AVLINK
                                    1:10
                        88-11-01
RX1
         BAT
                   478
                                    1:10
RX1
         MSG
                  9527
                        88-11-01
                                    1:10
                   931
                        88-11-01
         MNU
RX1
                  6617
                        88-11-01
                                    1:10
RX1
         DEV
                                    1:10
RX1
         HLP
                  1813
                        88-11-01
                                    1:10
         BAT
                   478
                        88-11-01
RX2
                  9865
                        88-11-01
                                    1:10
         MSG
RX2
                  971
                        88-11-01
                                    1:10
RX2
         MNU
                                    1:10
RX2
         DEV
                  1030
                        88-11-01
                                    1:10
RX2
         HLP
                 1813
                        88-11-01
COND
         EXE
                 26246
                       88-11-01
                                    1:10
                 19702
                                    1:10
         EXE
                        88-11-01
MENU
         BAT
                    80
                        88-11-01
                                    1:10
ΕD
                 20030
                        88-11-01
                                    1:10
CONV1
         EXE
TP
         EXE
                 18690
                        88-11-01
                                    1:10
         EXE
                 20470
                        88-11-01
                                    1:10
CONV2
                  1550
                        88-11-01
                                    1:10
READ
         ME
                        91-01-17
                                  14:13
         TMP
                157712
AVLINK
       28 個のファイルがあります
```

798720 パイトが使用可能です

されます。

SET

AV-Link を起動する。

AV-Link PC-9801/MS-DOS専用 PKW-1100x257277 Ver-1.10Copyright (C) 1988 AVAL CORPORATION PKW-11002PC-9801*RS-232C 1. 専用ケーブルで接続し、双方の電源を投入します。 次の操作で『AV-Link』を起動します。 アダプタ番号 A > R X

図2-1 AV-Link 立ち上げ画面

PKW-1100の次の操作で、メニュー 画面が表示

O 一又はSET JOB

福井 稔・岡田俊治・及川浩和:8ビット・マイクロブロセッサー:Z80のプログラム開発(II)

PC—9801と PECKER11 の電源を入れ、すみやかにパソコンのドライブに AV—Link のシステム・ディスクを挿入する。数秒で図 2-1 のような画面となる。

パソコンのキーボードから、次の下線部を入力する。

RX 1

数秒で図2-2のような画面となる。

** 「AV-Link」オンライン **

Ver 1.10

1. 『AV-Link』の基本的な動作条件

2. PKW-1100をオンライン又はターミナルモードにして下さい

操作 : - SET O - 又はSET JOB

図2-2 パソコンと ROMライターのオンライン設定画面

PECKER11 のキーボードから次のように入力する。

- SET 0 - JOB

パソコンの画面に図2-3のようなメニューが表示される。

```
選択:『AV-L
                                                 Ver-1.10
                    ink J-
                          ・ 1 1 0 0 コマンド群からの選択
イス関連条件設定コマンド群
           1:項目名によるPKW
           2: デバイス操作
                      · 71
                 ル送受信
                       ・送受信関連条件設定コマンド群
           3:フ
              71
                      編集関連条件設定コマンド群
                 編集・
           5: その他のPKW-1100コマンド群
           6: MS-DOSコマンドの実行
           7: その他の『AV-Link』コマンド
           8:『AV-Link』の終了
         実行:
            メーカー 名
                    デザバディス 名
                            |ROM サイス* |書込方式
                                               | セットフ・ロク*ラム
           NEC
                     2764
                              8KB
                                       INTEL-1
                                                AII
ステータス
           マーシェンク I RAM 先頭
                             転送フォーマット
                                      オフセット
                                               7 9"7"9
                                       00000000
           Enable
                    00000000
                              Intel hex
                                               RX01-3.10
         結果:
```

図2-3 AV-Link メインメニュー画面

以後の操作は、すべて該当するメニュー項目を順に選択すればよい。なお、機能の一端を知っていただく意味で、メインメニューの中の1~4までの各メニュー項目の内容を図2~4(a)、(b)、

(c), (d)に示す。

```
1項目名
```

選択:項目名によるPKW-1100コマンド群からの選択 3:ワート"タイフ* 1:終了 2:セットフロクラム 4:マーシンチェック 7: 49 集 単 位 8:オートテ*ハイス 5:レヘ・ルチェック 6: 転送フォーム D:フランクチェック A:テハイス 選 択 B: 0 - F C:オートフロクラム E:フ*ロク*ラム F: ペリファイ G:EROMイレース H:ハァファ 先 頭 1:テハイス 領 域 J: I D 表示 K:シリアル送 信 し:シリアル受信 M:セントロ送 信 N:オフセット O:スタート・エント P:ハ"ッファクリア Q:ハッファ 反 転 R:ハッファ 編 集 S:フロックムーフゃ T: プロックフィル U:フロック挿入 V:フロック削除 W: 7 * D > 2 + 5 X:マニアル操作

図2-4(a) 項目名によるPKW-1100コマンド群からの選択メニュー画面

アバイス

選択:デバイス操作・デバイス関連条件設定コマンド群

1: I Dコードによる対象デバイスの自動選択 2:対象デバイスの選択

3:対象デバイスからパッファRAMへのロード

4: ブランクチェック・プログラム・ベリファイの連続実行 크

5:その他のデバイス操作コマンド群

6:基本的なデバイス関連条件設定コマンド群

7:その他のデパイス関連設定コマンド群 8:AV-Linkメニューへ戻ります

図2-4(b) デバイス操作・デバイス関連条件設定コマンド群メニュー画面

コファイル通信

選択:ファイル送受信・送受信関連条件設定コマンド群

1: R S - 2 3 2 C 2: R S - 2 3 2 C を使用 した ファイル送信

232 C、を使用 フ ァイル受信 した

スを使用 したファドレ ファイル送信 3:セントロニク

ラ 4:送受信時のオ スの設定 セット

Xフォーマットのスタート・エンドコードの設定 00からの送信終了時に送信するコードの設定 * - H E W - 1 1 5: アスキ

6: P

7:データ送受信時の転送フォーマットの選択 8:その他のファイル送受信・送受信関連条件設定コマンド群

図2-4(c) ファイル送受信・送受信関連条件設定コマンド群メニュー画面

1デ* -タ塩 集

選択:データ塩集・塩集関連条件設定コマンド群

1: バッファ R A M 全 領域のクリア

2:パッファRAM全領域のピット反転

3:パッファRAM類集コマンドのマニュアル操作

4:パッファRAM指定プロックの指定領域への移動

5: 指定データのバッファ R A M 指定プロックへの格納 6:その他のデータ編集コマンド群

7: 編集関連条件設定コマンド群

B:AV-Linkメニューへ戻ります

図2-4(d) データ編集・編集関連条件設定コマンド群メニュー画面

福井 稔・岡田俊治・及川浩和: 8 ビット・マイクロブロセッサー: Z80のプログラム開発 (II)

② ROM に書き込む HEX ファイルを、パソコンから PECKER11 のバッファ RAM へ送信する。メインメニューの "3:ファイル送受信・送受信関連条件設定コマンド群" にカーソルを合わせリターンするとファイル通信のメニューとなる。次にファイル通信のメニューの"RS-232Cを使用したファイル送信" にカーソルを合わせリターンすると、図 2-5 となる。

** RS-232C送信ファイルの選択 **

COMMAND.COM COMSPED.EXE RX1.BAT RX2.BAT COND.EXE

CONV2.EXE

AUTOEXEC.BAT LOGO.EXE RX1.MSG RX2.MSG MENU.EXE READ.ME CONFIG.SYS AVLINK.EXE RXI.MNU RX2.MNU ED.BAT AVLINK.TMP

COMDRY.SYS AVLINK.CND RX1.DEV RX2.DEV CONV1.EXE TEST1.HEX AFDRV.COM AVLINK.ERR RX1.HLP RX2.HLP TP.EXE

ファイル名を選択して下さい(

]

1

他ドライブ等の場合は、HOME後ファイル名を入力して下さい

図2-5 送信ファイル選択画面

** RS-232C送信ファイルの選択 **

COMMAND.COM COMSPED.EXE RX1.BAT RX2.BAT COND.EXE CONV2.EXE AUTOEXEC.BAT LOGO.EXE RX1.MSG RX2.MSG MENU.EXE READ.ME CONFIG.SYS AVLINK.EXE RX1.MNU RX2.MNU ED.BAT AVLINK.TMP COMDRY.SYS AVLINK.CND RX1.DEV RX2.DEV CONV1.EXE TEST1.HEX AFDRV.COM AVLINK.ERR RX1.HLP RX2.HLP TP.EXE

ファイル名を入力して下さい [TEST1.HEX

他ドライブ等の場合は、HOME後ファイル名を入力して下さい

図2-6 ファイル名入力画面

ファイル名の入力を求めて来るので、例えば、ファイル名 "TEST1. HEX" にカーソルを合わせ リターンすれば図 2 -- 6 となる。

ファイル名が指定されたところでリターンすると送信が始まる。送信中の画面が図 2-7 である。(図中の"実行:・・・・・"、"結果:・・・・・"は前段で別の操作をしていれば、そのときの表示がそのまま残っている)やがて送信が正常に終了すると、"実行:RS-232Cを使用したファイル送信"、"結果:正常に終了しました(OK)"と表示され、図 2-8 のように自動的にメインメニュー画面に戻る。今回の送信時間は約55秒であった。




図2-7 ファイル送信画面



図2-8 ファイル送信終了画面

③ デバイス (ROM) を選択する。メインメニューから"2:デバイス操作・デバイス関連条件設定コマンド群"にカーソルを合わせリターンすると、デバイスに関するメニュー画面となる。次に"2:対象デバイスの選択"にカーソルを合わせてリターンすると図2-9のような画面となる。

** デバイスの選択 **

AUTO AMD GI 日立 NS NEC SGS-THOMSON ジャープ WSI XICOR A T M E L インテル 沖 T E X A S 不明 EXEL V リフ 東芝 富士通 三菱 SEEQ VTI

メーカー名

メーカー名 を選択して下さい デバイス名

ROM容量

書込み方式

図2-9 デバイス・メーカー選択画面

以下,この場合用いた EPROM は、NEC 製の"D 2764"であるので、メーカー名:NEC、リターンで図 2 -10、デバイス名:2764、リターンで図 2 -11、書き込み方式:INTEL-1、リターンで図 2 -12となる。そしてもう一度リターンすると、ROM 選択が正常に終了すれば、"実行:対象デバイスの選択"、"結果:正常に終了しました(OK)"と図 2 -13のように表示され、書き

** デバイスの選択 **

2764 270256 2701024 27128 27C256A 28C64

27256 27C512 27C1000A 27256A 27C1000 27C1001A 27064 2701001 2702001

メーカー名 NEC デバイス名 を選択して下さい デバイス名

ROM容量

費込み方式

図2-10 デバイス名選択画面

込む ROM の種類が選択できる。ROM 容量は自動的に設定されるようになっている。

** デバイスの選択 **

INTEL-1 INTEL-2 不明

ひみ方式 を選択して下さいメーカー名アバイス名ROM容量NEC2764

書込み方式

図2-11 書込み方式選択画面

** デバイスの選択 **

INTEL-1 INTEL-2

不明

以下のデバイスを選択します。 ←」を押下して下さい デバイス名 ROM容量

メーカー名 NEC

書込み方式 INTEL-1

2764

図2-12 デバイス選択設定画面



図2-13 デバイス選択終了画面

④ HEX ファイルを送信した PECKER11 のバッファ ROM から、HEX ファイルを EPROM へ書き込む。デバイスに関するメニューの "4:ブランクチェック・プログラム・ベリファイの 連続実行"にカーソルを合わせリターンすると、ほんの数秒で、RAM のブランク (消去) チェックを行い、続いて書き込み、そしてベリファイ (書き込んだ内容とバッファ ROM の内容を照合)を一気に行う。書き込みが完了すれば "実行:ブランクチェック・プログラム・ベリファイの連続実行"、"結果:正常に終了しました (OK)" と図 2 -14のように表示される。




図2-14 デバイスへの書込み終了画面

3. ディスアセンブル

前章までは, Z 80のマイコン・プログラムを ROM に書き込むまでの通常のプログラム開発の

手順を追ってきたが、ときにはこの逆の過程を経たいときがある。すなわち ROM の中の機械語 プログラムを ROM ライターで読み出し、ニモニック・コードへ逆変換して、プログラムの解読を行なう。この HEX 又は BIN ファイルをニモニックのソース・ファイルへ変換するソフトウェアをディスアセンブラという。つぎに、そのようなディスアセンブラ ZZ (マイクロオーグ) の実行例を示す。

3. 1. 逆アセンブラ ZZ

ZZ はスクリーン・エディタタイプのクロス逆アセンブラソフトで、HEX型式や BIN型式のプログラムからアセンブラ・ソースプログラムを生成することができる。したがって、プログラム解析など、リバース・エンジニアリングへの利用が可能である。ターゲット CPU として Z 80の他に、64180、8085、8048、8049、8031、8051、6502を対象としている。

HEX 型式や BIN 型式のプログラムから完全なアセンブラ・ソースプログラムを自動的に生成できれば理想的であるが、実際にはコード中にバイトデータやワードデータが含まれていることが多く、出力されたコードが、実際はコードであるのかデータであるのかを、すべて自動的に判断して逆アセンブルすることは事実上困難である。したがって、使用エリア以外へのジャンプやコール、リターン命令、ならびに同一のコードが連続しているものなどがあれば、それを手がかりに、どの部分がコードエリアであるのかデータエリアであるのか、あるいはプログラムエリアであるのか、などのことを解析してコードの属性を決定していく必要がある。しかし、簡潔なプログラムならともかく、複雑なものや、プログラム保持のため任意に加工されたコードの場合、解析するのは至難の業で、解析するよりはむしろ全く初めからアセンブラ・ソースプログラムを作成した方が早いとも言われている。

3. 2. ZZ の実例

ZZ には、ROM からコードを読み出すプログラムが用意されていないため、BASIC で作成した。(図 3-1)

```
10 'MAIN PROGRAM ROM カラ ノ ヨミタンシ & HEXデータ ノ サクセイ
20 DIM W$(127,15), V$(127), P$(127), Q$(127)
30 INPUT "ROM Type No.=";R$
40 INPUT "FILE NAME for ZZ=";N$
50 GOSUB *SRR
60 INPUT "First address=":F$
70 INPUT "Last address=";L$
80 GOSUB *SDH
90 GOSUB *SCH
100 END
     'SUBROUTINE ROM カラノヨエコエ
110
120 #SRR
130 OPEN "COM1: N81XS" AS #1
140 PRINT #1, "T"; R$
150 GOSUB #TIMER
160 PRINT #1, "B"
170 GOSUB #TIMER
180 PRINT #1,"L
190 GOSUB *TIMER
200 PRINT #1, "D00,07FF"
210 GOSUB *TIMER
```

```
220 FOR I=1 TO 8: INPUT #1.A$: NEXT I
230 PRINT "No.":" ";" ADR 0 1 2
240 'LPRINT "No.":" ";" ADR 0 1
250 FOR 1=0 TO 127
                                                 4 5 6 7 8 9 A B C D E F"
3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F"
                                                                         A B
                                              3
260 INPUT #1.A$
270 FOR J=0 TO 15
280 W$(I,J)=MID$(A$,3*J+6,2)
290 NEXT J
300 PRINT I: ":A$
310 'LPRINT I: ";
310
320 NEXT I
330 CLOSE
340 RETURN
350 END
360 'SUBROUTINE タイマー
370 *TIMER
380 FOR I=1 TO 10000:NEXT I
390 RETURN
400 END
410 'SUBROUTINE コートンノ ヘンカン
420 *SDH
430 I=VAL("&H"+MID$(F$,2,2))
440 J=VAL("&H"+RIGHT$(F$,1))

450 IE=VAL("&H"+MID$(L$,2,2))

460 JE=VAL("&H"+RIGHT$(L$,1))
470 K=0:C=0
480 C=C+1
490 V$(K)=V$(K)+W$(I,J)
500 IF C=16 THEN GOSUB #SDH1
510 J=J+1
520 IF J=16 THEN I=I+1:J=0
530 IF I=IE AND J>JE THEN GOSUB *SDH2:RETURN
540 GOTO 480
550 END
560 SUBROUTINE
570 #SDH1
580 GOSUB *SDH2
590 K=K+1:C=0
600 F$=HEX$(VAL("&H"+F$)+16)
610 RETURN
620 END
630 SUBROUTINE
640 SDH2
650 P$(K)=RIGHT$("0"+HEX$(LEN(V$(K))/2),2)
660 Q$(K)=RIGHT$("0000"+F$,4)
670 RETURN
680 END
690 'SUBROUTINE FEYOUL 9 77%
700 *SCH
710 OPEN N$ FOR OUTPUT AS #2
720 FOR I=0 TO K
730 G=0
740 B$=":"+P$(I)+Q$(I)+"00"+V$(I)
750 FOR J=2 TO LEN(B$) STEP 2
760 G=G+VAL("&H"+MID$(B$,J,2))
770 NEXT J
780 CS=0
790 IF RIGHT$("0"+HEX$(G+CS),2)="00" THEN 820
800 CS=CS+1
810 GOTO 790
820 PRINT #2,B$;RiGHT$("0"+HEX$(CS),2)
830 NEXT I
840 PRINT #2,":00000001FF"
850 CLOSE
860 RETURN
870 END
```

図3-1 読み出し変換プログラム

読み出しに使用した機種は P-ROM ライタ (PZ-W2) で本来は ROM にプログラムを書込む ためのものであるが, オプションにメモリのダンプ表示機能があり, そのダンプデータを HEX 型 式データに変換して ZZ で逆アセンブルを行う。ROM の内容は、前回実例として用いた LED 点 滅プログラムである。

このプログラムは、バイトデータとワードデータがないなど、比較的コードの追跡が容易なプ ログラムでは複雑な解析を必要としないが,一般に,ROM からより完全なアセンブラ・ソース プログラムを生成するには、解析作業にかなりの時間と労力を要することになる。次に具体的な 手順を示す。

初めに、自動モードでのラベルの生成、属性の決定を行う。属性の変更が必要であればエリア の設定を行う。次に、ラベルやコメントをセットして ZZ を終了する。こうした解析作業に必要 な操作は,ファンクシュン・キーを選択して行うことができる。ファンクション・キーによる操 作一覧表を図3-2に示す。終了と同時に全エリアの属性と、ラベル、クロスリファレンス、タ グなどの情報もすべてファイルにセーブされる。つまり、コードの属性を解析したものをすべて ファイルにセーブし,そのファイルの情報を参照して逆アセンブルが行われる。

* 273	ノクション・キー	- による操作一覧	2 X *	
F 1	F 2	F 3	F 4	F 5
Z Z の 終了	ファイル 名の変更	逆アセンブル の結果書込み	コメントの セット、削除	ラベルの セット、削除

ユーザ・タグ	サーチ・タグ	クロス・タグ	×	回面の
ジャンプ	ジャンプ	ジャンプ		リカパー
SF6	SF7	SF8	S F 9	SF10
F 6	F 7	F 8	F 9	F10
ユーザ・タグ	サーチ	クロス・リ	インフォ	ビルドと
セット、削除		ファレンス	メーション	条件設定

図3-2 ファンクション・キーによる操作一覧表

次に具体的な手順を示す。

- ① ROM の内容を読み出すためにEP-ROM2716を P-ROM ライタに装着して、読み出し変 換プログラム (図3-1) を実行する。
- ② ROM のタイプを入力する。実例では EP-ROM2716を使用したので2716と入力する。対象 ROM として EP-ROM2716, 27128, 27128A, 27128F, 27128N, 27256, 27256F, 2732, 2764, 2764 F, 2764 N, EEP-ROM2816 A, 2864 A がある。
- ③ HEX 型式データをセーブするファイル名を入力する。ファイル名は,FTEST1. HEX とし た。
- ④ ダンプデータが図3-3のようにプリントアウトされるので、インストラクション・コード として必要な範囲を入力する。図3-3では、010A番地 \sim 012E番地までにコードがあるので、 010A、012Eを入力する。

```
No.
     ADR
                                                  FF
                                                     FF
                                                        FF
     0000 FF FF FF FF FF
                            FF FF FF
                                     FF
                                           FF
                                               FF
0
                                         FF
             FF
                FF
                   FF
                         FF
                            FF
                               FF
                                     FF
                                         FF
                                            FF
                                                     FF
                                                        FF
1
     0010
         FF
                      FF
                                         FF
                  FF
                     FF
                         FF
                            FF
                               FF
                                  FF
                                     FF
                                           FF
                                               FF
                                                  FF
    0020 FF FF
               FF
                            FF FF FF FF
     0030 FF FF FF FF FF
                                         FF FF
     0040 FF
             FF
                FF
                   FF
                      FF
                         FF
                            FF
                               FF
                                  FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
5
         FF
                      FF
                            FF
                               FF
    0050
            FF
               FF
                   FF
                         FF
                                  FF
                                     FF
                                         FF
                                           FF
                                               FF
    0060 FF FF FF FF FF
                            FF FF FF FF
                                        FF FF FF
7
    0070 FF FF
                                                        FF
               FF FF FF FF
                            FF FF FF
                                         FF FF FF
                                     FF
8
    0800
         FF
            FF
               FF
                   FF
                      FF
                         FF
                            FF
                               FF
                                  FF
                                     FF
                                         FF
                                           FF
                                               FF
    0090 FF FF
               FF FF FF
                        FF
                            FF FF FF
                                     FF FF FF FF
10
                                FF
     00A0 FF
             FF FF
                   FF
                      FF
                          FF FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
      00B0 FF
             FF
                FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                             FF
                                                FF
                                                         FF
1.1
             FF
                FF
                   FF
                          FF
                                         FF
                       FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                             FF
                                                FF FF FF
                                                         FF
12
     00C0 FF
                                               FF FF
13
     00D0 FF FF FF
                   FF FF FF FF
                                FF FF FF FF
                                            FF
                       FF
                                                FF
14
     00E0
          FF
             FF
                FF
                    FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                             FF
                                                   FF
             FF
                       FF
                          FF
          FF
                 FF
                    FF
                             FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                             FF
                                               FF
                                                  FF
                                                         FF
     00F0
                                FF
15
          FF FF FF
                       FF FF
                                   FF FF
16
     0100
                   FF
                             FF
                                FF
                                          3E
                                            90 D3 03
                                                      31 00
17
     0110
          87
             3E
                0.0
                    D3
                       02
                          CD
                             22
                                01
                                   3E
                                      FF
                                         D3
                                             02
                                                CD
                                                         C3
                   E7
                          5F
                                C2
                                   26
                                               24
FF
1.8
     0120
          1.1
             0.1
                 16
                       1 E
                             1 D
                                      01
                                          15
                                             C2
                   FF
                       FF
                          FF
19
     0130
          FF
             FF
                FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
20
     0140
          FF
             FF
                 FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                             FF
                                                FF
21
     0150
          FF
             FF
                 FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF FF
                                         FF
                                             FF
                                               FF
          FF
             FF
                FF
                   FF
                       FF FF
                             FF
                                   FF FF
22
     0160
                                FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
23
     0170
          FF
             FF
                 FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
     0180
          FF
             FF FF
                    FF
                       FF FF FF
                                FF
                                   FF FF
24
                                            FF
                   FF
                                   FF FF
25
     0190
          FF FF FF
                       FF FF
                             FF
                                FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
26
     01A0
          FF
             FF
                FF
                   FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
27
     01B0
          FF FF
                FF
                   FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
                                                  FF
                                                         FF
                         FF
28
          FF FF
                FF
                    FF
                       FF
                             FF
                                FF
                                   FF FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF FF
     01C0
                                                      FF
29
     01D0
          FF
             FF
                 FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
                                                   FF
                                                      FF
                                                         FF
30
     01E0 FF FF FF
                   FF
                      FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF FF FF
                                            FF
                                               FF
                                                  FF
                                                     FF
                                                        FF
31
     32
```

図3-3 ダンプデータ

⑤ 図3-4のような HEX型式データがファイルされる。

A>TYPE FTEST1.HEX

- :10/010A/00BE90D3033100873E00D302CD22013EFF49
- :10011A00D302CD2201C3110116E71E5F1DC22601BB
- :05012A0015C22401C90B
- :00000001FF

図3-4 HEX 型式データ

⑥ エディタで図3-5のようなターゲット CPU とターゲットプログラムを指定するプロジェクト・ファイルを作成する。ファイル名は、FTEST1. PRJ とした。

A>TYPE FTEST1.PRJ Z80 HEX_NAME FTEST1.HEX

図3-5 プロジェクトファイル

⑦ ZZ のシステムディスクをパソコンのドライブAに入れて ZZ を実行する。ZZ のシステムディスクの内容を図3-6に示す。ZZ を実行するには、

A > ZZ FTEST1. PRJ

と入力する。

- ⑧ 逆アセンブルが成功すると、図3−7のような画面が表示される。
- ⑨ 解析作業としてf·10 キーを押してビルドと条件設定を選択する。ビルドとは、属性のセットとラベルを作ることをいう。

次に $f \cdot 4$, $f \cdot 5$ キーを押して、未定義ラベルやコメントをセットする。(図 3-8)

⑩ f・1 キーを押して ZZ を終了する。終了と同時に,逆アセンブルしたファイル (FTEST 1. MAC),定数定義ファイル (FTEST1. EQU),マップファイル (FTEST1. MAP),ラベルファイル (FTEST1. LBL),コメントファイル (FTEST. CMT),タグファイル (FTEST1. ZTG)がセーブされる。(図 3-9) FTEST1. MAC,FTEST1. LBL,FTEST1. MAP の内容を図 3-10(a),(b),(c)に示す。マップファイルの "I"は Instruction の I を表し,"I"は 1"は 1"に,"ILC"は 10"になる。また,"I"の他には "B" バイトデータ,"W" ワードデータがある。

ドライプ A: のディスクのボリュームラベルはありません・ ディレクトリは A:\ZZ

```
<DIR>
                         92-01-31
                                      9:57
                                      9:57
              <DIR>
                         92-01-31
                    475
                         90-08-05
                                     16:37
INSTALL
          BAT
                   1082
                         90-08-05
                                     16:44
README
          DOC
                         90-08-05
                                     16:25
UPDATE
          DOC
                   1835
                                     16:33
          EXE
                135874
                         90-08-05
ZZ
                         89-11-22
                                     9:57
TEST2
                   4665
          HEX
ZZ0
         HLP
                   1033
                         89-11-26
                                    21:54
ZZ6502
         HLP
                    258
                         90-08-05
                                     10:57
                                    10:57
                    542
                         90-08-05
ZZ8048
         HLP
                    378
                         89-11-26
                                    21:54
ZZ8051
         HLP
ZZ8085
         HLP
                    196
                         90-08-05
                                    10:57
                    973
                         90-08-05
                                     10:57
ZZCTRL
         HLP
                                    10:57
ZZF1
         HLP
                    433
                         90-08-05
                    718
                         90-08-05
                                     10:57
ZZF10
          HLP
                    945
                         90-08-05
                                    10:57
ZZF2
         HLP
ZZF3
                    939
                         90-08-05
                                     10:57
         HLP
                         90-08-05
                                    10:57
ZZF4
         HLP
                    273
                         90-08-05
ZZF5
         HLP
                   1168
                                     10:57
                    658
                         90-08-05
ZZF6
         HLP
                                    10:57
                         90-08-05
ZZF7
          HLP
                   1092
                                     10:57
                         90-08-05
ZZF8
          HLP
                   1011
                                     11:06
ZZF9
          HLP
                         90-08-05
                                     10:57
                    106
64180
          TBL
                  21467
                         90-04-09
                                    19:58
          TBL
                   5835
                         90-04-09
                                    20:14
I8048
I8051
          TBL
                   6951
                         90-04-09
                                    20:14
                   5555
                         90-04-09
                                    20:14
I 8085
          TBL
                                    20:14
                   6266
                         90-04-09
M6502
          TBL
                         90-04-09
                  20459
Z80
          TBL
                                    20:14
       29 個のファイルがあります.
   904192 バイトが使用可能です.
```

図3-6 ZZシステムディスクの内容

```
Disassembler for Z80 et'c ZZ.EXE Ver2.06 (c)Micro-org 1989 FTEST1.PRJ
                                                                                Z80
                    LD
                         A,090H
                                              ;3E 90
X 010A
                    OUT
                          (003H),A
                                              ;D3 03
X 010C
                                              ;31 00 87
;3E 00
                    LD
X 010E
                          SP,08700H
                                                               1 . .
X 0111
                    LD
                          H000A
                                                               >
X 0113
                    OUT
                         (002H),A
                                              ;D3 02
                                              ;CD 22 01
;3E FF
                    CALL UD_0122
X 0115
X 0118
                          A. OFFH
                    LD
X 011A
                    OUT
                          (002H),A
                                              ;D3 02
                    CALL UD_0122
X 011C
                                              ;CD 22 01
X 011F
                    JΡ
                          UD_0111
                                              ;C3 11 01
                                                               . . .
                    LD
X 0122
                          D, OE7H
                                              ;16 E7
                                                               . .
X 0124
                    LD
                          E.05FH
                                              ;1E 5F
                                                               ._
                    DEC
X 0126
                         Ε
                                              ;1D
X 0127
                    JP
                          NZ,UD_0126
                                              ;C2 26 01
                                                               . & .
                    DEC
X 012A
                          D
                                              :15
X 012B
                    JΡ
                          NZ,UD_0124
                                              ;C2 24 01
                                                               . $.
X 012E
                    RET
                                              :C9
   END
          FILE WRITE COMENT LABEL
                                              USER T SEARCH X FER
                                                                      MASK BUILD
```

図3-7 ZZ実行画面1

```
Disassembler for Z80 et'c ZZ.EXE Ver2.06 (c)Micro-org 1989 FTEST1.PRJ
                                                                                7.80
          ;メインフ*ロク`ラム
                                                                           -TRACE -
 010A
                          A,090H
                                              ;3E 90
                                                                               OFF
 010A
                    LD
 0100
                    OUT
                         (HE00)
                                              :D3 03
                                                                            AF 0000
                          SP.08700H
                                              ;31 00 87
 010E
                    LD
                          A.000H
                                              ;3E 00
                                                                >
                                                                            BC 0000
                    LD
 D111 J1:
                          (002H),A
                                                                            DE 0000
 0113
                    OUT
                                              ;D3 02
                    CALL TIMER
                                                                            HL 0000
                                              ;CD 22 01
 0115
                                                                >
                                                                            IX 0000
                          A, OFFH
                                              ;3E FF
 0118
                    LD
                                                                            IY 0000
                         (002H),A
I 011A
                    OUT
                                              ;D3 02
                    CALL TIMER
                                                                            SP 0000
                                              ;CD 22 01
I 011C
                                                                            PC 0000
AF'0000
I 011F
                    JP
                                              ;C3 11 01
                          J1
                                                                . . .
          ; サフ`ルーチン
 0122
                                                                            BC'0000
                                              ;16 E7
1 0122 TIMER:
                    LD
                          D,0E7H
                                                                . .
                                                                            HF,0000
DE,0000
1 0124 J2:
                    LD
                          E,05FH
                                              :1E 5F
                                                                . -
                    DEC
                                              ;1D
                          F
 0126 J3:
                                                                            CY 0
                                              ;C2 26 01
                                                                . & .
 0127
                    JΡ
                          NZ, J3
                                                                            7.
                                                                               0
 012A
                    DEC
                          D
                                              ;15
I 012B
                    JP
                          NZ,J2
                                              ;C2 24 01
                                                                . $.
                    RET
                                              ; C9
I 012F
                                                                      MASK BUILD
  END
         FILE WRITE COMENT LABEL
                                             USER T SEARCH X FER
```

図3-8 ZZ実行画面2

DIR FTEST1.* ドライプ A: のディスクのボリュームラベルはありません. ディレクトリは A:¥ FTEST1 HEX 127 92-09-22 16:18 26 92-09-17 15:23 FTEST1 PRJ 92-09-22 16:40 FTEST1 MAC 440 16:40 FTEST1 92-09-22 EQU 0 65536 92-09-22 16:40 FTEST1 MAP FTEST1 LBL 47 92-09-22 16:40 170 92-09-22 16:40 FTEST1 CMT 92-09-22 FTEST1 ZTG 178 16:40 8 個のファイルがあります. 832512 バイトが使用可能です.

図3-9 ZZ生産ファイル

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	コク ^ト ラム LD	A,090H	;3E 90	>
	OUT	(003H),A	;D3 03	
	LD	SP,08700H	31 00 87	1
J1:	LD	A,000H	3E 00	>
01.	OUT	(002H),A	;D3 02	
	CALL	TIMER	;CD 22 01	. " .
	LD	A,OFFH	;3E FF	>
OI	OUT	(002H),A	;D3 02	
	CALL	TIMER	;CD 22 01	.".
	JP	JI	;C3 11 01	
; サフトルーラ	-	0.	,00 0.	
TIMER:	LD	D,0E7H	;16 E7	
J2:	LD	E,05FH	1E 5F	• _
J3:	DEC	E .	; 1D	. –
03.	JP	NZ,J3	;C2 26 01	. & .
	DEC	D	;15	
			;C2 24 01	.\$.
	JP RET	NZ,J2	;C2 24 01 ;C9	٠Φ٠

図3-10 (a) FTEST1. MAC

4	
1	J1
1	TIMER
1	J2
1	J 3
	1 1 1 1

図3-10 (b) FTEST1. LBL

A>TYPE FTEST1.MAP

図 3 -10 (c) FTEST1. MAP

4. ま と め

Z80CPU を用いた場合のプログラム開発について、そのいくつかを紹介してきましたが、プログラムを開発するということを広義にとらえれば、システム・エンジニアが行う"要求定義"を基に"システム設計"をする段階、そして、それらに従ってプログラマが"プログラム設計"を行った上で"プログラム"をつくる段階があり、そのプログラムをオペレータあるいはエンドユーザが運用するということになる。今回紹介したことは、プログラムを作る段階で、ニモニックでプログラム開発を行う場合の、ソフト、ハード両面の技術的手法について述べたものである。

我々は、今回得たプログラム開発の手法について、マイコン制御に関する教育の中で活用して 行きたいと考えている。また今後は、Z80以外のニモニックの異なる8ビット CPU、あるいは16 ビット CPU についても同様の技法を学んで行かなければならないとも考えている。

なお、マイコンやパソコンを用いたちょっとした計測や制御なら、ここで紹介した手法を応用することができると思う。従って、幅広い分野において、これからプログラム開発に取り組もうとする方々にとっての一助になれば幸いです。

福井 稔・岡田俊治・及川浩和:8ビット・マイクロブロセッサー:Z80のプログラム開発(II)

参考文献

- 1. MIFES Ver 5.0 ユーザーズガイド メガソフト
- 2. Z80系 クロスアセンブラ ZASM 取扱説明書 マイクロ・オーグ
- 3. XA80 取扱説明書 システム・ロード
- 4. Z80 マイコンプログラミング実習 太平洋工業 日刊工業新聞
- 5. AV-Link ユーザーズマニュアル アバール
- 6. ディスアセンブラ ZZ 取扱説明書 マイクロ・オーグ